

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „Gichin“ vom 17. Oktober 2019, 19:47**

[Floetzing Ignaz](#): Für das Bios-Reset musst Du keine Batterie mehr ausbauen. Es reicht, das CMOS an den Pins laut Handbuch mit einem metallischem Gegenstand, z.B. Pinzette, kurzzuschließen.