

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. Oktober 2019, 00:40

Normalerweise musst du keine SSDs entnehmen (nur wenn du Windows installierst). Ich lasse auch immer alle SSDs und Platten drin, wenn ich einen CMOS Reset mache, da passiert nichts (also bisher zumindest nicht :-D). Die SSD, auf die macOS drauf soll, muss während der Installation natürlich sowieso drin bleiben. Wo hakt es denn gerade?

Ich kann bestätigen, dass das Mainboard sich manchmal zusammenspinnen kann, wenn man ein fertiges Bios-Profil lädt. Meistens geht es aber. Aber es sind ja eh nur ziemlich wenige Einstellungen, die man im Bios vornehmen muss, das geht von Hand ja auch sehr schnell.