

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „rookee“ vom 19. Oktober 2019, 14:51

[Zitat von JimSalabim](#)

Den Versuch ist es auf jeden Fall wert! 😊

Genau, wenn F7 schon drauf ist, brauchst du nur noch die Settings einzustellen. Wenn du mein Settings-Profil nimmst, leuchtet das Designare-Logo rot, ansonsten kommt es genau aufs selbe raus, es selber einzustellen. Ich würds an deiner Stelle einfach kurz selbst nach der Anleitung einstellen.

Vorhin mal kurz nen test vor der Arbeit gemacht mit der beta 2 aber komme leider nur bis zum Apfel Logo , danach passiert nichts . Kein Ladebalken , nur noch Hintergrundbeleuchtung vom Moni. :-/