

Erledigt

Mit Clover den original Apple iMac übergebügelt

Beitrag von „altverloren“ vom 23. Oktober 2019, 13:41

Ich versuche mal die Schritte in meiner Denkweise zu beschreiben und meine Verständnisprobleme darzustellen.

1. Ich öffne die Partition "EFI/ESP" auf dem Boot OS X Laufwerk.
2. Hier lösche ich einen (nämlich EFI/Clover) oder alle Ordner (EFI)?
3. Ich aktiviere den "Root" und mache dann was?

...

letzter Schritt

Ich deaktiviere den Root und kann normal starten?