

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „karacho“ vom 24. Oktober 2019, 19:44**

[Doctor Plagiat](#) SSDT-PTSWAK brauchst du nicht. Mit deinem Z390 Board brauchst du die ssdts aus meiner EFI für worschsupp. Evtl müsstest du die etwas abändern, indem du mit clover bootest, mit F4 die dsdts und ssdts im Ordner ACPI Origin erstellst und die dsdt dann mit dem Tool ssdttime laufen lässt. Und wenn du dann mit clover dein System gebootet hast und danach mit oc bootest, solltest du immer erst einen Nvram Reset mit oc machen. Nicht mit clover per F11.