

## **Erledigt** Feintuning notwendig?

**Beitrag von „al6042“ vom 27. Oktober 2019, 15:28**

Zwei Sachen die du testen kannst:

1. Im Clover Bootmenü, bevor die Kiste automatisch startet, die Taste F11 drücken, damit ein NVRAM-Reset durchgeführt wird. Achtung: Dadurch wird der Rechner neugestartet.
2. Sollte 1. nicht helfen, boote mit deinem ehemaligen Installstick und tausche die Datei "config.plist", welche du unter /EFI/CLOVER auf der versteckten EFI-Partition findest, mit der beiliegenden Version aus.