

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „DSM2“ vom 30. Oktober 2019, 10:47

Mach ein CMOS Reset. Dann solltest du auch wieder ins BIOS kommen bzw ein Bild haben.