

Erledigt Lasst uns basteln: Vorke Notebook 15 (i5-8250U)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 30. Oktober 2019, 12:51

Hotpatch: Erst _PRW in GLAN umbenennen (Clover-Rename), dann eine SSDT mit der geänderten _PRW-Methode im Device GLAN hinzufügen. Taucht GLAN denn als wake reason auf?

Nutzt du einen Windows-Patch? Falls nicht, füge den mal hinzu (rename _OSI to XOSI +[SSDT](#)). Bei meinem Laptop taucht TPD0 ohne diesen bei meinem Laptop auch nicht im IOReg auf.

Bin aktuell nicht am Hackintosh. Später gerne mehr dazu...