

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 5. November 2019, 14:56

Timeout ist klar, beim Namen der Partition hätte ich EFI erwartet, denn von dort wird doch gebootet?

Oder ist der Name der SSD bzw. ID gefragt.

Obwohl ich sie alle schon durch habe und es nicht funktioniert.

Die EFI Partition ist gemountet und die PList von dort geöffnet.

Wo befinden sich denn die Parameter in der Bootauswahl, zunächst müssten die dort auch vorhanden sein damit sie geladen und verarbeitet werden können. Falls sie dort, warum auch immer nicht vorhanden sind, würde ich sie dort manuell eintragen wollen.

Wie schaut das dort bei Dir aus?