

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „karacho“ vom 5. November 2019, 19:11

[TobiasH](#) Dieses Verhalten konnte ich selber gut beobachten und reproduzieren. Laut meinem Wissensstand gab es für mich dort nur 2 Möglichkeiten.

1. Den RAM im BIOS runter Takten, oder
2. Eine korrekte USBPorts.kext zu erstellen und die USB Port Patches und USbInjectAll dann rausschmeissen.

Habe aber auch von Fällen gelesen, wo beides in Betracht kommt.