

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 9. November 2019, 12:14

[bLEZEr](#) Dann trage es doch mal in den Entries ein und mache nach dem Neustart einmal einen NVRam Reset.

Edit: Hab dein Bild jetzt erst gesehen. Ist falsch eingetragen. Pfad ist `\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi`

[MaxKorte](#) Woher soll ich wissen, welche layout-id dein Audiochip braucht? Du hast ja noch nicht mal deine Hardware im Profil oder in deiner Signatur eingetragen. 🤔 Was hast du denn mit Clover für eine layout-id injected?

[bananaskin](#) Ich meine dass man es nicht ausblenden kann. Da müsst ich erst nochmal in der Configuration.pdf bei ScanPolicies steht nachschauen. Könntest du aber auch selber machen.

