

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. November 2019, 14:49

[SazzSomewhere](#) Ja, da hatte ich mich vertippt, es war schon spät. 😊 Die Datei ist natürlich in drivers/UEFI. NVRAM Reset mit F11, nicht F12.

Versuch mal, den Stick stattdessen mit TINU zu erstellen (im Anhang) und probier es dann nochmal.