

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 10. November 2019, 13:28**

Habe ein kleines Problem und zwar hatte ich

Eine NVM mit Catalina und eine SSD mit Win10.

Nachdem ich nun noch eine NV eingebaut und die WIN10 darauf geklont habe, kann ich win10 davon nicht booten. Habe dann die EFI von der Catalina darauf kopiert.

Wird dann zwar in der Bootauswahl angezeigt, bootet jedoch nicht davon.

Jemand eine Idee warum es nicht geht?