

OpenCore auf dem Asus X299 Deluxe

Beitrag von „karacho“ vom 11. November 2019, 16:52

Kopiere diese SSDT-VEGA.aml mal in den ACPI Ordner in Verbindung mit dieser config.plist.
Vorher die Angaben unter Platforminfo ändern nicht vergessen.

Edit: Nvram Reset beim ersten Start würde ich auch empfehlen.