

## 10.15 auf TP T430

### Beitrag von „griven“ vom 19. November 2019, 12:05

Humpf da sind wir wieder am dem Punkt mit der Eigeninitiative. Wie bzw. woher soll ich wissen welche WLAN Karte Du in Deinem T430 hast und welches Bluetooth? Ich habe meine WLAN Extensions bewusst rausgenommen da in meinem T430 eine umgelabelte Atheros Karte von [Sascha 77](#) läuft und die dazu gehörenden Injectoren und FakePCIID Geschichten individuell auf das Gerät abgestimmt sind sprich dat läuft auf Deiner Möhre dann eh nicht.

Da Du offenbar nicht selber daran arbeiten kannst oder willst oder Dir der Wissenstransfer nicht gelingen mag lade Doch bitte eine EFI hoch in der der eine Konfiguration inkl. aller Kexte enthalten ist mit dem Dein Thinkpad läuft. Auf Basis dieser EFI erstelle ich Dir dann heute Abend (kann nach 22:00Uhr werden da ich arbeiten bin) einen EFI Ordner der die Besonderheiten der Grafik berücksichtigt und ansonsten zu dem passt was jetzt schon bei Dir läuft. Mit dem Ordner wirst Du dann vermutlich installieren können nur wirklich weiter bringt Dich das trotzdem nicht weil Du auf diese Weise immer in einer Abhängigkeit bleibst und niemals in der Lage sein wirst Dir bei Problemen, die so sicher auftreten werden wie das Amen in der Kirche, selbst zu helfen.

Wenn Du keine Lust hast bis heute Abend zu warten kannst Du ja in der Zwischenzeit Dich ein wenig mit der Materie befassen und mal die Breiche zu Clover in der WIKI lesen und verstehen oder alternativ kannst Du auch meine OpenCore EFI, die weiter vorne im Thread angehängen ist, testen (wird einfach in den EFI Ordner auf den Stick kopiert genau wie Clover auch). Ansonsten mehr dann später...