

# **BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 23. November 2019, 16:54**

Das ist normal. Du musst dann ins BIOS, Defaultwerte zurücksetzen, Speichern und dann sollte es weg sein. Hatte ich gestern beim T440 auch.