

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. November 2019, 18:32

Danke, super zu wissen, dass er auf dem Z390 M auch läuft! Genau, die USB-Ports müssen da natürlich anders belegt werden. Ansonsten kannst du noch die Datei "SSDT-Z390-DESIGNARE-TB3HP-V4" aus dem Ordner EFI/CLOVER/ACPI/patched löschen, die ist für Thunderbolt-Hotplug auf dem Designare-Board. Bei der "SSDT-DESIGNARE-Z390-NO-CNVW" bin ich nicht sicher, ob sie greift, kommt drauf an, ob die verbaute WLAN-Karte auf deinem Board ebenfalls unter "_SB.PCI0.CNVW._DSM" zu finden ist (kann man unter Windows im Gerätemanager bei Eigenschaften/Details unter "BIOS Gerätename" nachschauen).