

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Vathek“ vom 29. November 2019, 18:42

[JimSalabim](#) In der Zwischenzeit habe ich auch gelesen, dass Presonus' Quantum und einige andere low-latency-TB-Treiber VT-d benötigen. Wenn ich das im BIOS aktiviert habe und das Bootflag dart=0 nicht gesetzt ist, was doch deiner Konfig entspricht wenn ich mich recht entsinne, müsste das doch eigentlich aktiviert sein. Oder gibt's da sonst noch was zu beachten? Im Thunderbolt Menu des BIOS gibt es noch einen VT-d security Eintrag, wobei beide Einstellungen zumindest bei mir keinen Unterschied machen.

Bezüglich Gehäuse bin ich mit dem Corsair 540 total happy, ich mag den Formfaktor, passt auch gut in 19-Zoll-Umgebungen (also einfach reingestellt, nicht zum fest verschrauben). Es ist einfach recht laut, aber steht bei mir eh im Flur ausserhalb der Regie...