

Erledigt

Bin das erste Mal so richtig ratlos wegen Clover und drivers-Ordner

Beitrag von „karacho“ vom 6. Dezember 2019, 09:56

[bluebyte](#) PXE ist ein Bootcode, der nur für's booten über Netzwerk benötigt wird. OPROM (Option ROM) ist, wie der Name schon sagt, nur eine Option. Ein RAID Controller auf einem Mainboard hat einen OPROM. Dort werden Einstellungen für ein RAID System vorgenommen, welche der Controller dann dort im im OPROM speichert. Wenn du beides nicht benutzt, kannst du das vernachlässigen.