

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „grt“ vom 13. Dezember 2019, 07:31

wenn du in der dsdt unterwegs bist, kannst du dort die renames machen. bei den thinkpads heisst das device aber schon hdef, der rename muss nicht sein.

die ssdt macht nur dann sinn, wenn du keine dsdt im einsatz hast.

wenn du eine dsdt nutzt, ersetzt du dort die _dsm-methode im hdef durch die aus dem scope (hdef) der ssdt, oder wenn im original device keine dsm vorhanden ist, einfügen.