

Kein BIOS mehr vorhanden! Nach Mojave USB Boot

Beitrag von „cobanramo“ vom 16. Dezember 2019, 09:02

- Settings \ Advanced \ Integrated Graphics Configuration → [DVMT](#) Pre-Allocated : **64MB oder 96MB**

Hier hilft meistens 64MB oder 96MB, mit mehr gibts es Probleme.

- Settings \ Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : **[Legacy Enabled]**

Wenn der auf Auto steht wird es je nach USB Stick Reaktion meistens nicht erkannt während initialisation.

- Overclocking \ CPU Features → Intel Virtualization Tech : **[Enabled]**

MacoS kann damit umgehen.

- Overclocking \ CPU Features → Intel VT-D Tech : **[Enabled]**

MacOS kann damit umgehen

- Settings \ Boot → Boot mode select : **[UEFI]**

Hier solltest du nur UEFI haben, du kannst auch den Windows 10 Modus aktivieren, somit erreichst du auch only UEFI modus.

So jedenfalls auf meiner MSI..

Gruss Coban