

**Erledigt**

## **Wechsel von Clover auf OpenCore**

**Beitrag von „Tirola“ vom 20. Dezember 2019, 10:30**

Muss mich nochmal einklinken.

OC merkt sich bei mir nix, liegt also am NVRam. In dem Guide wird ja beschrieben, was man machen muss.

Erst wird gesagt ich solle die nvram.plist löschen und später Enabling emulated NVRAM (with a nvram.plist)

Muss die nvram.plist dann wieder in die Efi rein?