

Erledigt

GA-Z77-DS3H Installation

Beitrag von „GH2“ vom 13. März 2013, 18:08

N'Abend



Also, der Tipp mit dem PCIRootUID=1 bringt die Maschine schon mal zum Booten.

Wo muss ich das den jetzt eintragen, damit ich nicht jedesmal manuell den String eingeben muss? Chamaeleon Bootlist?

Netz funktioniert aber nicht mehr.

Hier mal ein paar Bilder.

<http://img546.imageshack.us/img546/4042/50254618.jpg>

<http://img842.imageshack.us/img842/4774/10006035.jpg>

<http://img546.imageshack.us/img546/3813/51903608.jpg>

Benny