

[SUCCESS] Gigabyte Z390 M Gaming + RX 580 Nitro+ [EFI im Anhang]

Beitrag von „al6042“ vom 23. Dezember 2019, 22:12

Dann nutze bitte im Clover-Bootmenü die F11-Taste zum NVRAM-Reset.

Achtung: Die Kiste wird dabei neu gestartet.