

# **BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht**

**Beitrag von „juno“ vom 2. Januar 2020, 14:49**

Sollte es trotz überklebtem Pin 51 immer noch nicht klappen, boote mal kurz ein Linux Live, vielleicht wird das Ding dann damit initialisiert