

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „locojens“ vom 11. Januar 2020, 11:30

[Zitat von userport](#)

[locojens](#) ich habe mal bei dem TL866II Plus Programmer versucht den [Test-Clip](#) wie beim CH341A zu benutzen, aber keine Chance, der will nur ausgelötete Chips ohne alles, bei dir auch so?

Geht völlig Problemlos, wenn du dabei beachtest die Zange am am ICSP-Port anzuklemmen!

1. Bild: so anklemmen
2. Bild: Zange am "Opfer" anklemmen
3. Bild: auslesen / programmieren...

PS: bei den Winbond-Chips von der Gigabyte scheint er wirklich nur mit 1,8V "ranzugehen"

PPS: ganz vergessen zum Programmieren brauchst du die 3 Pins mit +1,8V oder 3,3V ja alle da muß noch ein kleiner Verteiler dazwischen... Bild Nr. 4