

Sleep/NVRAM Feintuning Z390

Beitrag von „NoBody_0“ vom 14. Januar 2020, 22:44

für X86PlatformPlugin gibt es auch SSDT-plugin.aml und für smbuse SSDT-SBUS.aml

AppleLPC ab Haswell nicht notwendig und für andere Geräte gibt es hier ein Thread von [anonymous writer](#), wo er erklärt hat, wie man thermal und SPI Controller aktiviert, ob es bei dir klappt, musst du versuchen!!

[Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"](#)

Und bei USBPorts wird 255 nur für interne Bluetooth USB-Port deklariert, sonst würde ich auch HS03/SS07 als USB3 deklarieren, wenn sie an gleiche USB-Port sind.