

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „PCT“ vom 17. Januar 2020, 12:20

[Zitat von koy](#)

Du hast ja auch eine AIO verbaut und die Fenvi verbaut. Wie hast du die beiden angeschlossen?

Die Frage wurde in diesem Thread schon mehrmals gestellt und beantwortet: Der interne Header besteht aus zwei USB-Ports (HS11 und HS12), aber durch die Standardstecker werden immer beide blockiert, obwohl meist nur einer benötigt wird.

Du kannst dir entweder selber neue, flachere Header basteln (die Pin-Belegung steht im Handbuch), so dass beide Ports genutzt werden können, oder (so habe ich es gemacht) du besorgst dir einen internen aktiven USB-Splitter wie diesen hier:

<https://www.nzxt.com/products/internal-usb-hub>