

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „userport“ vom 19. Januar 2020, 15:44

Das weiss ich leider nicht.

Ist die Stromstärkeeinstellung für die Thunderbolt USB-C Ports [SSP1/HS08](#) und [SSP1/HS13](#) richtig oder ist diese woanders definiert?