

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „pabo“ vom 19. Januar 2020, 16:45

[Zitat von JimSalabim](#)

Wegen Thunderbolt bitte grundsätzlich im Bios auch nochmal nachprüfen, ob bei Thunderbolt auch wirklich "No Security" ausgewählt ist und nicht "User Authorization". Allgemein bitte alle Bios-Einstellungen nochmals mit denen aus dem ersten Post abgleichen. Wenn die Thunderbolt-Einstellungen abweichen, geht es möglicherweise unter Windows, unter macOS aber nicht unbedingt.

-----

Ich habe alles in Bios Thunderbolt wie empfohlen wiederhergestellt und Thunderbolt 3 funktioniert sofort! Wo ich einen Fehler hatte, aber nicht weiß ... Vielleicht hat sich etwas geändert, als ich die Schreibweise für Fractal Design DefineR6 geändert und den neuen kexts Fractal\_Design\_DefineR6\_USBPorts.zip installiert habe.