

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „derHackfan“ vom 19. Januar 2020, 23:41

[Zitat von CMMChris](#)

Keine USB Ports sind als intern deklariert (=255). Solltest du eine interne WLAN / BT Karte haben muss der Bus an dem das Bluetooth hängt als intern deklariert werden, sonst schläft der Rechner nicht ein.

Bei mir steht er auf 0 und der Rechner schläft sauber ein, wobei ich das USBInjectAll.kext verwende, nicht das USBPort.kext oder ein USBMap.kext, der Rechner wacht auf per Mouse Shake oder Klick.

Klick -> [Ich brauche Eure Hilfe: => Z77x-UD3H rev. 1.1 habe mit der WLAN/Bluetooth Karte \(BCM943602CS\) keinen funktionierenden Sleep mehr.](#)