

Erledigt

Natives NVRAM auf dem Z390, Durchbruch?

Beitrag von „karacho“ vom 20. Januar 2020, 10:29

An die, wo Windows sich vordrängt. Testet das einmal. Stellt im Bios bei den Bootoptionen alle Laufwerke, außer dem OC Laufwerk, auf disabled.