

Erledigt

Natives NVRAM auf dem Z390, Durchbruch?

Beitrag von „pstr“ vom 20. Januar 2020, 14:35

[Doctor Plagiat](#) dann hast Du auf der separaten SSD auch ein EFI, und zwar von Windows.

Mach's nach dieser Anleitung, Windows' Vorwitzigkeit ist damit erledigt

Code

1. To rename bootmgfw.efi:
- 2.
3. Boot macOS drive
4. Open Clover Configurator
5. Select Mount EFI on left column
6. Click Mount Partition for the drive macOS and Windows is installed on
7. Click Open Partition
8. Navigate to EFI/Microsoft/Boot/
9. Rename bootmgfw.efi to bootmgfw-orig.efi
10. Restart and UEFI: (your_drive_name) should be an available boot device