

Erledigt

Natives NVRAM auf dem Z390, Durchbruch?

Beitrag von „macdream“ vom 20. Januar 2020, 19:30

[karacho](#)

[Zitat von karacho](#)

An die, wo Windows sich vordrängt. Testet das einmal. Stellt im Bios bei den Bootoptionen alle Laufwerke, außer dem OC Laufwerk, auf disabled.

Habe ich gerade probiert, alle Booteinträge bis auf die EVO mit Clover (Windows hat eine eigene EVO) disabled. Dann aus Clover heraus Windows gestartet und Shutdown.

Beim nächsten Einschalten sofort ins BIOS: dort sind nun 2 Booteinträge aktiv und Windows steht oben. Das heißt, nach jedem Start von Windows, zunächst ins BIOS um die Bootreihenfolge zu korrigieren.

Zum Glück boote ich Windows nur sehr selten, genau betrachtet, habe ich eigentlich keine Programme installiert, außer einer Software zum Auslesen und Bearbeiten von IR-Kameras, naja und zum Entpacken von Firmware brauche ich es ab und zu.