

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „Maverick71“ vom 22. Januar 2020, 13:37**

Die EFI Partition auf MAC ist bei mir leer.

Wenn CSM Support auf Disabled ist komme ich ausm BIOS überhaupt nicht heraus, bzw. ich lande wieder im BIOS Menü.

Boot Order kann nicht gespeichert werden weil ein sg boot override modus aktiv ist. Jetzt habe ich die Laufwerke getauscht, gebootet wird trotzdem ins Win.

EDIT: CSM Support auf Enabled und die MAC Platte als Boot Option #1

Wie komme ich ins Win10 ohne ins BIOS einsteigen zu müssen?