

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 22. Januar 2020, 13:59

Ja, die EFI-Partition auf der Mac-Platte ist entweder komplett leer oder es ist erstmal ein leerer EFI-Ordner drauf (möglicherweise mit einem APPLE-Ordner drin, aber das ist egal). Da soll ja nun stattdessen der EFI-Ordner drauf, der momentan auf dem USB-Stick ist.

Wenn du Windows im UEFI-Modus installiert hast, kommst du auch über das Clover-Menü in Win10. Wenn nicht, musst du nach dem Anschalten, während das Gigabyte-Logo erscheint, mehrfach F12 drücken, dann erscheint das Bios-Boot-Menü und du kannst dort die Windows-Platte auswählen.