

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 26. Januar 2020, 18:45

Ein eventuell vorhandenes EC0 wird nicht überschrieben, es wird nur ein Device EC eingefügt, normalerweise aber eher an `_SB.LPCB.EC` vorzufinden. Ein vorhandenes EC0 könnte man mit einer `_STA` Methode deaktivieren, besser noch via `_OSI` Methode je nach System wahlweise