

Erledigt Nach booten Bildschirm schwarz

Beitrag von „mitchde“ vom 30. Januar 2020, 16:08

Nun, dann gehts jetzt an die Device properties inject (zusammen mit WEG, das bleibt)

AAPL,ig-platform-id, 0x19120000 - iGPU HD530 skylake im Desktop Einsatz (3 connectors = man kann Monis anschließen, mit 0x19120001 **wäre es connectorless - kein Moniausgang**)

Für Clover (siehe unten): 00001219 weil hex-swapped!!!

Dann noch welche PCI Device deine iGPU hat (meist ist es folgende)

PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)

So sieht das in Clover Configurator aus (bitte die zwei weiteren Einträge / Zeilen nach APPL **NICHT** eintragen, braucht man nur wenn OS X die Speichermenge der iGPU nicht richtig anzeigt))

