

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. Januar 2020, 21:58

[TheWachowski](#) Ja, dann mach die Neuinstallation am besten direkt mit komplett neuen Nummern. Also Seriennummer, Board Serial Number (=MLB) und SmUUID alles neu generieren. Und NVRAM-Reset im Clover-Menü machen (F11 und danach neu starten).