

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. Januar 2020, 22:14

Du drückst einfach die Taste F11, während du direkt nach dem Starten des Rechners im Clover-Bootmenü bist (darauf erfolgt keine Rückmeldung, aber es funktioniert trotzdem) und wählst danach Neu starten.

Im Clover Configurator musst du unter NVRAM nichts machen.