

**Erledigt**

## **Nach booten Bildschirm schwarz**

**Beitrag von „karacho“ vom 31. Januar 2020, 13:43**

Dann lösche mal den kompletten EFI Ordner von der EFI Partition deines Sticks und kopiere diese EFI dort hinein.

Das ist jetzt aber nicht Clover, sondern OpenCore. Es ist die aktualisierte und leicht abgeänderte EFI von [Harper Lewis](#) (Danke für das bereitstellen in [OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#) ).