

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „rookee“ vom 2. Februar 2020, 18:36

[JimSalabim](#) Es ist schon das Bios File gewesen welches nicht wollte.

Habe es jetzt über Win10 geflashed ohne Probleme. Kann mir nicht erklären wieso es nicht ging , nun ist aber das Bios aktuell. Danke an alles für die Tips !