

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. Februar 2020, 19:23

[STB747400](#) Von den von Erdenwind Inc. schon genannten Vorschlägen würde als ersten Versuch erstmal ne neue Board Serial Number generieren, diese ebenfalls als MLB eintragen, und evtl. noch ne SMUUUID generieren. Die normale Seriennummer würde ich bei dem ersten Versuch erstmal noch so lassen wie sie ist. Außerdem 0x67 bei csractiveconfig eintragen. Dann im Clover-Boot-Menü nach dem Starten des Rechners wie schon gesagt F11 drücken und anschließend nochmal neu starten.

Wenn das nichts hilft, dann zusätzlich ne neue Seriennummer generieren, iCloud neu anmelden etc.