

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. Februar 2020, 16:09

[lixé](#) wie [JimSalabim](#) schon sagte solltest du dir Windows immer auf einer separaten Platte packen. Andere Datenträger sollten dann während der Installation abgeklemmt sein. Die Bootreihenfolge während der Installation solltest du dann auch aufs Windows fixieren. Danach wieder OSX anklemmen und Bootreihenfolge auf OSX first stellen. In Clover zu deiner Config musst du noch die OSX Platte als Boot Option eintragen dann bootet er auch nur davon. Erst wenn du im Clover Bootmenü windows anwählstdann Windows.

[JimSalabim](#) anscheinend sorgt dieser Eintrag in Verbindung mit dem Rename EC dafür das mehr Strom ankommen soll wenn ich das richtig verstanden habe. Den zu setzen schadet nicht wirklich.