

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Toskache“ vom 10. Februar 2020, 21:58

[JimSalabim](#) Danke für Deine Mühen! Die Windows-Disk sieht hier so aus:

```
/dev/disk2 (internal, physical):  
#:          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER  
0:          GUID_partition_scheme  *500.1 GB  disk2  
1:          Microsoft Reserved    16.8 MB   disk2s1  
2:          Microsoft Basic Data   500.1 GB  disk2s2
```

Also definitiv nix mit EFI...

Aber ich kann definitiv auch ohne Clover davon booten, wenn ich diese Disk im BIOS als Startvolumen angebe. Aber wie gesagt, ich will Win 10 sowieso neu installieren. Wenn nicht die Empfehlung wäre, alle "nicht Windows-Platten" abzuklemmen würde ich das sofort machen...
...so kommt das erstmal nur auf die "ToDo-Liste" 😊