

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Arkturus“ vom 14. Februar 2020, 16:40**

[derHackfan](#) [karacho](#) die Ratschläge habe ich abgearbeitet. Leider ohne Erfolg hinsichtlich NVRAM. Beim Versuch im OC Menü den NVRAM zu resetten wurde lediglich die Bootreihenfolge im Bios geändert. Sonst keine Reaktion.

Kurz danach fängt das Bios an zu spinnen. Beide NVMe und drei ssd werden im Bios nicht mehr erkannt und lassen sich nicht Booten. Wenn ich Clover von der Time Machine hdd boote wird zumindest die 970 EVO gefunden und Mojave wird gebootet. Im FDP werden alle Laufwerke gezeigt. Im Bios alles alles leer.

Im Bios Default optimize geladen werden die ssd angezeigt. Nach dem nächsten Reboot wieder weg.

Keine Ahnung was ich tun kann. [Bios Update](#) einspielen?