

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Februar 2020, 17:11

Hast du die neue config.plist verwendet und dort deine Daten eingetragen oder hast du deine alte config.plist genommen? Du solltest die neue nehmen und in dieser deine Seriennummer, MLB, Board Serial Number und SmUUID eintragen, außerdem den Namen deiner macOS-Systempartition in "Default Boot Volume" eintragen.

Dann, wenn du nach dem Rechnerstart im Clover-Bootmenü angekommen bist, mal F11 drücken (NVRAM Reset - es erfolgt keine Rückmeldung, funktioniert aber trotzdem) und anschließend neu starten.

Wenn es dann immer noch nicht geht, gib mal noch **-v** als Bootargument (Verbose-Mode) mit ein und poste dann hier, an welcher Stelle es beim Anschließenden Booten nicht mehr weitergeht.