

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Maddeen“ vom 15. Februar 2020, 23:52

ich werde es einfach mal versuchen... aber nur zur Sicherheit, damit ich gleich nichts falsch mache, weil ich ja erstmal wieder auf "Anfang" muss 😊

1) Ich entferne bzw. disable meine selbsterstellte SSDT-USB und entferne die Bootflags bzgl. uia_exclude.

2) Danach setze ich den XHCIPortLimit auf YES und starte das System neu.

3) Jetzt habe ich quasi den Ursprungszustand, um dann der Anleitung (in jeden Port einen USB2 und USB3-Stick einstecken, deklarieren usw.) zu folgen.

Passt das?

EDIT: Der o.a. Ablauf war korrekt. Somit erfolgreich auf die USBPorts.kext umgestellt. Funktioniert tadellos inkl. Sleep (keine Info bzgl. "nicht korrekt getrennt")