

In Arbeit

AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „Nobody_iOS“ vom 17. Februar 2020, 18:30

[Zitat von ralf.](#)

den Kernel in System/Library/einen Ordner namens "Kernels" erstellen, den Shaneee10.11.x-RC4-Kernel runterladen und nach System/Library/Kernels kopieren.
[AMD Kernel Spakk/Shaneee](#)

EDIT

Falls der Stick mit dem [BootDiskUtility](#) erstellt ist. Ich habs ausprobiert.Scheint bei El Capitan nicht zu gehen. Könnte heut Abend noch mal ein Foto hochladen.

Wie kann man den Ordner erstellen und wo auf dem Boot Stick hingeben, oder nach dem Booten ? Den Kernel habe ich runtergeladen nur wohin mit ihm...