

**In Arbeit**

# **AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS**

**Beitrag von „ralf.“ vom 18. Februar 2020, 10:15**

da brauchst du das Bootflag: npci=0x3000

Das im Enoch-Menü eintippen, entweder npci=0x3000 oder npci=0x2000 letzteres müsste in der plst eingetragen sein